

Préparateur bois extérieurs

Gel nettoyant
et dégraissant, action
rapide

Éclaircit les bois
grisailés sans
les décolorer

Élimine taches
et souillures
sur bois anciens

Recommandé sur
surfaces extérieures :
terrasses, caillebotis,
barrières, façades,
bardages, volets,
portails, ponts
de bateaux, meubles
et abris de jardin

Utilisable
également
sur meubles
et boiserie
intérieures

Dégriseur Bois



DESTINATION ET PRÉSENTATION

- Gel Hautes Performances, le DÉGRISEUR BOIS BLANCHON est destiné au nettoyage et au détachage des boiserie extérieures (autoclavées ou non) ayant subi les agressions des intempéries.
- Son action rapide et pénétrante élimine grisaillement, taches et salissures, sans décolorer "à blanc".
- Après rinçage et séchage, le DÉGRISEUR BOIS est recouvrable par toutes finitions menuiseries (sauf vitrificateur).

N.B. : le DÉGRISEUR BOIS n'est pas un produit de traitement fongicide.

SUPPORTS

- Le DÉGRISEUR BOIS s'utilise sur tous vieux bois grisailés par des intempéries, préalablement remis à nu, par ponçage ou décapage (si besoin, utiliser les DÉCAPANTS BÂTIMENT 10' BLANCHON LIQUIDE ou GÉLIFIÉ).
- Le DÉGRISEUR BOIS est efficace sur toutes les essences de bois : bois résineux (y compris le Red Cedar), bois feuillus européens (chêne, châtaignier), essences tropicales (teck, iroko, ipé, sipo).
- Sur parties métalliques, pierres, supports minéraux et surfaces en plastique réaliser un test avant utilisation sur une partie peu visible. Ne pas laisser séjourner le produit sur les métaux protégés.

APPLICATION ET ENTRETIEN

Application en extérieur

- Bien agiter avant l'emploi. NE PAS DILUER : GEL PRÊT A L'EMPLOI.
- Le port de gants, de lunettes et de vêtements de protection est recommandé ; consulter l'étiquette de sécurité, présente sur le produit.
- Mouiller les bois, au préalable, pour optimiser l'action du produit.
- Appliquer grassement le DÉGRISEUR BOIS à la brosse ou au rouleau (poils longs). Dans le cas de surfaces verticales, travailler de haut en bas.
- Laisser agir 10 à 15 minutes (maximum). Frotter si nécessaire avec une brosse nylon (poils durs) pour parfaire l'action du produit (attention : risque de projections).
- Rincer à grande eau (en cas d'utilisation de nettoyeur, travailler à pression réduite pour ne pas détériorer les fibres du bois).
- Si besoin, réaliser une deuxième application, dans les mêmes conditions.
- Bien laisser sécher.
- Si nécessaire, appliquer le produit de traitement fongicide-insecticide TRAIT'PLUS® MU BLANCHON. Sur bois contaminés, gratter, nettoyer puis traiter le bois avec un produit de traitement adapté.
- Appliquer ensuite la protection choisie : Conditionneur, protecteur, saturateur, lasure, huile ou peinture.

Utilisation sur meubles et boiserie intérieures (ébénisterie)

- Sur meubles et ébénisterie, il est recommandé d'effectuer un essai préalable sur une partie cachée.
- Appliquer une couche grasse et régulière de DÉGRISEUR BOIS avec un pinceau à poils synthétiques. (N.B. : ne jamais revider dans le bidon le produit non utilisé).

IMPORTANT : laisser agir 10 à 15 minutes pour une action complète.

- Rincer très soigneusement à l'eau, en utilisant une éponge ou un tampon légèrement abrasif (matière synthétique, exclure la laine d'acier).
- Bien laisser sécher.
- Les bois ressortent clairs, sans taches grises ni coloration. Si des cristaux blancs sont décelables à la surface du bois, rincer de nouveau et bien laisser sécher.
- Dans certains cas difficiles, une deuxième application est parfois nécessaire. Rincer de nouveau très soigneusement à l'eau. Bien laisser sécher.
- Après séchage complet, égrener avec précautions la surface à la main (papier abrasif fin, ne pas utiliser de laine d'acier), dépeussier, puis appliquer la finition choisie : vernis, lasure, teinte, fond dur, cire ou encaustique. Ne pas vitrifier.

IMPORTANT : ne jamais mélanger de DÉGRISEUR BOIS avec un décolorant ou un autre produit chimique. Ne jamais utiliser sur des bois ayant été éclaircis ou décolorés avec un autre produit. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.

Nettoyage des ustensiles

- Immédiatement après usage, avec de l'eau. Ne pas rejeter les résidus à l'égout.

Blanchon

Dégriseur Bois

SÉCHAGE

Dans des conditions normales d'utilisation (température 20°C, hygrométrie 65%, zones bien ventilées) :

- Séchage : 72 heures environ (laisser les bois fortement mouillés sécher pendant 3 jours au moins avant recouvrement).

RENDEMENT

- 5 m² environ, au litre, par couche.

CONSERVATION ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Stocker à l'abri du gel (attention au stockage dans les véhicules).
- Reboucher soigneusement après utilisation. Conserver hors de portée des enfants.
- Sur parties métalliques, réaliser un test avant utilisation. Ne pas laisser séjourner le produit sur les métaux non protégés.

DONNÉES TECHNIQUES

DESTINATION	NETTOYAGE ET DÉTACHAGE DE TOUS BOIS SALES, SOUILLÉS ET MACULÉS, GRISAILLÉS PAR LES INTEMPÉRIES
TYPE DE MATIÈRES ACTIVES	Contient de l'acide oxalique en solution aqueuse
DENSITÉ	1,01 (à 20°C, selon NFT 30020)
INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES	Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Se reporter à la Fiche de Données de Sécurité (FDS) correspondante (disponible sur www.blanchon.com ou sur www.quickfds.com)
pH	Acide

Fiche Technique validée par le Service Technique et diffusée en Décembre 2017.

Conçu, mis au point et fabriqué en France.

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif.

Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits.

Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures.

50, 8^{ème} Rue - CS 60019
69800 SAINT-PRIEST CEDEX
Tél. 04 72 89 06 06 - Fax : 04 37 54 24 21
Export Lines: Tél. : + 33 (0) 472 89 06 09
Fax : + 33 (0) 472 89 06 02

Blanchon

BLANCHON SAS - Société par Actions Simplifiée au capital de 4 258 258 €

RCS LYON 390 112 886 - APE 2030 Z

e-mail : blanchon@blanchon.com - Site internet : www.blanchon.com