

Préparation :	Le support doit être absorbant, sec (<12% d'humidité), propre, dépoussiéré, non gras et neutre de tout traitement chimique. Eliminer les anciennes couches filmogènes et restes de cire, vernis, ... qui peuvent influencer négativement le résultat. Poncer consciencieusement la surface. Le bois grisaillé sera poncé jusqu'au bois sain. Dégraisser les résineux et bois exotiques avec de l'alcool. Appliquer une première couche d' Imprégnation (réf. 4060) pour un bois fort absorbant. La finition d'une lasure sera différente d'une essence de bois à l'autre, c'est pourquoi nous vous demandons de toujours faire un essai préalable sur une chute de bois avant d'entamer le travail sur de grandes surfaces. Les menuiseries doivent être construites de façon à permettre l'écoulement de l'eau. La viscosité de la lasure peut être ajustée avec le « diluant Galtane », 10% au maximum.
Mise en œuvre :	<p><u>Bien agiter</u> avant application afin de disperser les pigments (> 1 minute).</p> <p>Ne pas travailler sous 15°C. Appliquer deux à trois fines couches à 24h d'intervalle. Dans le cas de fenêtres neuves les joints en silicone ne seront faits qu'après séchage complet. La protection du bois sera idéale si la surface présente un lustre uniforme et satiné.</p> <p>Inutile d'appliquer l'huile durcissante ; la lasure seule suffit. Excepté dans le cas d'un parquet nécessitant une protection. Dans ce cas, appliquer une fine couche d'huile durcissante après un séchage de 3 jours à 20°.</p> <p>Sur un parquet, appliquer en 1 et 1 seule fine couche au chiffon, ensuite protéger avec l'<i>Huile durcissante</i> (réf. 5050) en 1 fine couche appliquée au chiffon, attendre minimum 3 jours à 20C° avant l'application de l'<i>Huile durcissante</i> (réf. 5050): risque de dissolution. La porosité du bois peut influencer la finition. A l'extérieur, le traitement sera répété à intervalles réguliers.</p> <p>Nous vous conseillons de traiter toutes les faces du bois et d'appliquer une couche supplémentaire à l'intérieur par rapport aux couches appliquées à l'extérieur, ceci pour éviter des déformations du bois.</p>
Séchage :	Recouvrable après 24h à 20°C, séchage complet à cœur après 4 à 6 semaines. De par une composition à base d'huiles végétales naturelles et une oxydation au séchage, une odeur typique peut apparaître : veuillez ventiler les pièces. Des conditions atmosphériques fraîches et humides augmentent le temps de séchage.
Rendement :	Selon la porosité du support : 12 à 15 m ² /litre
Nettoyage des outils :	Avec le Solvant végétal Galtane (réf.2060)
Entretien :	Nettoyer les surfaces avec des savons neutres et naturels tels que le « Nettoie tout » Galtane. Eviter les solutions alcalines, alcooliques (spray pour fenêtres) ou abrasives.
Remarque :	Rejoitoyage : afin d'éviter toutes taches de ciment sur les chassis, rincer abondamment ceux-ci à l'eau + Nettoie tout (ref. 2010) directement après le rejoitoyage.

Précautions et stockage : Faire sécher à plat et à l'air frais les chiffons, les poussières des sacs des ponceuses et les vêtements de travail imprégnés d'huile: risque d'auto-combustion. Stocker au frais, à l'abri du gel et de la lumière. Les restes peuvent être transvasés dans de plus petits conditionnements en absence d'air. Veiller aux allergies éventuelles. Eliminer les résidus dans une déchetterie. Les peintures naturelles se gardent aussi hors de portée des enfants.

Les produits que nous présentons pour des travaux précis sont à tester à la responsabilité de l'utilisateur. Le résultat final dépend de facteurs impondérables. Nos conseils basés sur une longue expérience sont donnés à titre d'information. Nous n'avons aucune influence sur l'application pratique effective du produit par l'utilisateur et nous ne pouvons en aucun cas être considérés comme entrepreneur des travaux à exécuter. Dans tous les cas, notre responsabilité se limite à la valeur des produits livrés ou utilisés. Ils n'engagent pas notre responsabilité et ne sauraient faire l'objet de poursuites judiciaires. Cette fiche technique ne peut que constituer un conseil.

Consultez la fiche de sécurité.

Actina Sprl

chemin de l'Ermite, 69
B-1420 Braine l'Alleud
Belgique

Tél. 02 384 98 15
Fax 02 384 94 50
info@galtane.com

mars-10